

## چگونگی شناسایی و استفاده از خاموش کننده های دستی



کپسول محتوی پودر و هوا (پودر خشک شیمیایی تحت فشار)

رنگ کپسول : قرمز

موارد استفاده : آتش های نوع B ( مایعات ) ، نوع C ( گازها ) و نوع E ( الکتریکی )

علامت مشخصه : قرار داشتن فشارسنج ( مانومتر ) روی کپسول

طرز استفاده :

1. ابتدا کپسول را وارونه کرده و به حالت اول باز گردانید
2. در نزدیکی آتش شیلنگ را از محل خارج کرده و ضامن شیر را بکشید
3. به اندازه کافی به آتش نزدیک شوید
4. با خونسردی کامل دسته را فشار داده و از بن آتش به صورت جارویی اطفاء نمائید

کپسول محتوی پودر و گاز (پودر و گاز جدا)

رنگ کپسول : قرمز

موارد استفاده : آتش های نوع B ( مایعات ) ، نوع C ( گازها ) و نوع E ( الکتریکی )

علامت مشخصه : قرار داشتن فشارسنج ( مانومتر ) و بالن روی کپسول

طرز استفاده :

1. ابتدا کپسول را وارونه کرده و به حالت اول باز گردانید
2. شیر بالن گاز را باز کنید
- تذکر : در هنگام باز کردن شیر بالن اهرم دسته خروجی را برای چند لحظه باز نگه داشته تا مقداری پودر از داخل شلنگ خارج شود
3. به اندازه کافی به آتش نزدیک شوید
4. با خونسردی کامل دسته را فشار داده و از بن آتش به صورت جارویی اطفاء نمائید

کپسول محتوی گاز دی اکسید کربن ( CO<sub>2</sub> )

رنگ کپسول : قرمز

موارد استفاده : آتش های کوچک نوع E ( الکتریکی )

علامت مشخصه : داشتن نازل شیپوره ای

طرز استفاده :

1. در نزدیکی آتش ضامن شیر را بکشید
2. به اندازه کافی به آتش نزدیک شوید
3. با خونسردی کامل دسته را فشار داده و از بن آتش به صورت جارویی اطفاء نمائید

تذکر :

- از دست زدن به نازل شیپوره ای خودداری کنید
- هنگام خروج گاز صدای مهیبی به گوش می رسد ، از صدای خاموش کننده نترسید و به عملیات اطفاء ادامه دهید .
- در فضای بسته از مصرف زیاد این نوع کپسول خودداری کنید زیرا ممکن است باعث خفگی گردد.

